

Gráficas de estadísticas recuperadas en simulaciones de rendimiento del cañón de bobina


Antes de acudir al laboratorio a probar el cañón, se le hicieron diferentes ensayos para medir su rendimiento. En este documento se muestran los resultados que se obtuvieron mediante gráficas.


Gráficos 1-11: Velocidad del proyectil en función del tiempo dentro de la bobina Bobina sin carcasa metálica exterior


Alimentación por fuente de alimentación 10 A


En estos gráficos (titulados G:n en relación con el número de gráfico que se explica), se muestra la velocidad (m/s) que se imprime en cada proyectil dependiendo del tiempo de simulación (ms) (tiempo en el que el proyectil avanza cierta distancia dentro de la bobina). Se han analizado 11 proyectiles distintos, que varían desde 10mm hasta 20mm, con una diferencia de 1mm por proyectil.

Resistencia: constante y de 0.41 ohm.



































Gráfico 12: Velocidad máxima del proyectil en función a su longitud (10mm-20mm)

Para este ensayo se analizaron los datos recopilados de los 11 proyectiles de diferentes tamaños (de 10 a 20mm) para ver el impacto que esta variable tiene en los resultados de velocidad máxima.

Sin carcasa al exterior.

Corriente que circuló por la bobina: 10 A.



Gráficos 13-23: Velocidad del proyectil en función del tiempo dentro de la bobina

Bobina con carcasa metálica exterior completa


Alimentada por batería 47.9 A


Para este ensayo, se ha medido la velocidad a la que avanza el proyectil (m/s) con respecto al tiempo (ms).


Se ha colocado completamente la carcasa metálica al exterior de la bobina de manera que cubre toda la bobina.


Resistencia: constante y de 0.22 ohm.




































Gráfico 24: Velocidad máxima del proyectil en función a su longitud (15mm-25mm) Bobina con carcasa metálica exterior completa Alimentada por batería

Para este ensayo se analizaron los datos recopilados de los 11 proyectiles de diferentes tamaños (de 15 a 25mm) para ver el impacto que esta variable tiene en los resultados de velocidad máxima.

Carcasa exterior de la bobina colocada completamente.





Gráfico 25: Velocidad del proyectil en función del tiempo dentro de la bobina Bobina sin carcasa metálica en el exterior Alimentada por batería

Para este ensayo, se ha medido la velocidad a la que avanza el proyectil (m/s) con respecto al tiempo (ms).

No se ha colocado la carcasa metálica al exterior de la bobina.

Velocidad máxima: 7.18 m/s.

Resistencia: constante y de 0.22 ohm.






Gráfico 26: Velocidad del proyectil en función del tiempo dentro de la bobina Bobina con carcasa metálica en los laterales

Alimentada por batería

Para este ensayo, se ha medido la velocidad a la que avanza el proyectil (m/s) con respecto al tiempo (ms).

Se ha colocado parcialmente la carcasa metálica al exterior de la bobina de manera que cubre solamente los laterales.

Velocidad máxima: 8.19 m/s.

Resistencia: constante y de 0.22 ohm.






Gráfico 27: Velocidad del proyectil en función del tiempo dentro de la bobina Bobina con carcasa metálica completa Alimentada por batería

Para este ensayo, se ha medido la velocidad a la que avanza el proyectil (m/s) con respecto al tiempo (ms).

Se ha colocado completamente la carcasa metálica al exterior de la bobina.

Velocidad máxima: 9.36 m/s.

Resistencia: constante y de 0.22 ohm.






Gráfico 28: Velocidad del proyectil en función del tiempo dentro de la bobina Bobina con carcasa metálica completa Alimentada por fuente de alimentación 10 A

Para este ensayo, se ha medido la velocidad a la que avanza el proyectil (m/s) con respecto al tiempo (ms).

Se ha colocado completamente la carcasa metálica al exterior de la bobina.

Velocidad máxima: 3.58 m/s.

Resistencia: constante y de 0.22 ohm. Corriente que circuló por la bobina: 10 A.

Longitud del proyectil: de 23 mm.






Gráfico 29: Velocidad del proyectil en función del tiempo dentro de la bobina Bobina con carcasa metálica en los laterales Alimentada por fuente de alimentación 5 A Con coeficiente de fricción


Para este ensayo, se ha medido la velocidad a la que avanza el proyectil (m/s) con respecto al tiempo (ms).

Se ha colocado parcialmente la carcasa metálica al exterior de la bobina de manera que cubre solamente los laterales.

Velocidad máxima: 1.64 m/s.

Resistencia: constante y de 0.22 ohm.

Ha intervenido un coeficiente de fricción estático $\mu_e=0.946$, y un coeficiente de fricción cinético $\mu_k=0.364$.





Cálculos de mediciones para bobina alimentada por batería a 10 A.

Resistencia interna de la batería

Para calcular la resistencia interna de la batería se midió la tensión y la corriente que salió de la batería mientras se encontraba conectada a dos cargas con distinto consumo. Luego se aplicó la siguiente formula:

$$\begin{aligned} & \text{In}[*] := & \text{V1} = (12.5 + 12.87) \ / \ 2; \\ & \text{V2} = (11.4 + 10.9 + 11.3 + 11.2 + 11) \ / \ 5; \\ & \text{I1} = (14 + 14.8) \ / \ 2; \\ & \text{I2} = (75.4 + 83.9 + 72.5 + 78.0 + 86.3) \ / \ 5; \\ & \text{RinternaBateria} = \frac{\text{V1} - \text{V2}}{\text{I2} - \text{I1}} \\ & \frac{12.87 - 11.1}{83.9 - 14.8} \\ & \text{Out}[*] = 0.0235267 \\ & \text{Out}[*] = 0.0256151 \end{aligned}$$

Resistencia de la bobina

Una vez construida la bobina, calculamos de la siguiente manera su resistencia real. Para ello, se hizo circular una corriente constante por la bobina y se midió la caída de tensión en la misma.

$$R = \frac{V}{I}$$

$$ln[=]:= \frac{0.045}{0.201}$$

$$Out[=]= 0.223881$$